



## 1.8 - Ordonnance collective

### Maintien de la perméabilité d'une ligne artérielle, d'un cathéter de type Swan Ganz et d'un ballon intra-aortique

#### I PROFESSIONNELS VISÉS

- Le personnel infirmier de l'Institut de Cardiologie de Montréal (ICM)

#### II SECTEUR D'ACTIVITÉS VISÉS

- Toutes les unités de soins et les plateaux techniques de l'ICM (salle d'opération, hémodynamie, électrophysiologie, etc.)

#### III INDICATIONS

- Maintenir la perméabilité d'une ligne artérielle, d'un cathéter de type Swan Ganz et d'un ballon intra-aortique

#### IV CONTRE-INDICATIONS

- Allergie à l'héparine pour un patient ayant un ballon intra-aortique
- **Si allergie à l'héparine documentée ou suspectée** : remplacer héparine par citrate (sac préparé par la pharmacie)

#### V PROCÉDURE

- Pour le **ballon intra-aortique** : utiliser un sac de NaCl 0,9 % 500 mL avec 1 000 unités d'héparine
- Pour la **ligne artérielle et le cathéter Swan Ganz** : utiliser un sac de NaCl 0,9 % 500 mL
- Pour le montage de la ligne artérielle et les soins et surveillances : référer à la technique de soins sur la ligne artérielle (1.11)